

NexLawn

**NexLawn Cutting Disc
(6 Quick-Detach Blades)**

| | |
|----------------------|---|
| Product name | NexLawn Cutting Disc (6 Quick-Detach Blades) |
| Model | MBDN10 |
| Cutting width | 20 cm |
| Blade number | 6 |

Note: This blade disc is designed for the NexLawn lawn mowers with a single cutting disc and 20 cm (7.9") cutting width.


1. Turn off the robot.
2. Cover the LiDAR with its protective cover.
3. Put the robot on a soft surface and turn it upside down.
4. Loosen the screws using a Phillips screwdriver.
5. Remove the blade disc.
6. Align the new blade disc with the holes on the bottom of the robot, and then secure it with the screws.

Caution: Please wear protective gloves to prevent injuries.


NEXLAWN VIDAR 800/1600




1




2




3




4



5



6



7

| | |
|---------------------------|--|
| Produktbezeichnung | NexLawn-Mähscheibe (6 Schnellwechsel-Klingen) |
| Modell | MBDN10 |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Klingenummer | 6 |

Hinweis: Diese Messerscheibe ist für die NexLawn-Rasenmäher mit einer einzigen Mähscheibe und 20 cm (7.9") Schnittbreite vorgesehen.


1. Schalten Sie den Roboter aus.
2. Decken Sie das LiDAR mit der zugehörigen Schutzabdeckung ab.
3. Stellen Sie den Roboter auf eine weiche Unterlage und drehen Sie ihn um.
4. Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
5. Entfernen Sie die Messerscheibe.
6. Richten Sie die neue Messerscheibe an den Löchern an der Unterseite des Roboters aus und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

Vorsicht: Tragen Sie bitte Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.


NEXLAWN VIDAR 800/1600




1




2




3




4



5



6



7

| | |
|-------------------------|---|
| Nom du produit | Disque de coupe NexLawn (6 lames à démontage rapide) |
| Modèle | MBDN10 |
| Largeur de coupe | 20 cm |
| Numéro de lame | 6 |

Remarque : Ce disque de coupe est conçu pour les tondeuses à gazon NexLawn dotées d'un seul disque de coupe et d'une largeur de coupe de 20 cm (7.9").


1. Mettez le robot hors tension.
2. Recouvrez le LiDAR de son couvercle de protection.
3. Placez le robot sur une surface meuble et retournez-le.
4. Desserrez les vis avec un tournevis cruciforme.
5. Retirez le disque de coupe.
6. Alignez le nouveau disque de coupe avec les trous situés au bas du robot, puis fixez-le avec les vis.

Attention : Veuillez porter des gants de protection pour éviter toute blessure.


NEXLAWN VIDAR 800/1600




1




2




3




4



5



6



7

| | |
|---------------------------|--|
| Nome del prodotto | Disco da taglio NexLawn (6 lame a sgancio rapido) |
| Modello | MBDN10 |
| Ampiezza di taglio | 20 cm |
| Numero di lame | 6 |

Nota: Questo disco di taglio è progettato per i tagliaerba NexLawn con disco di taglio singolo e ampiezza di taglio di 20 cm (7.9").


1. Spegnerne il robot.
2. Coprire il LiDAR con il suo coperchio protettivo.
3. Posizionare il robot su una superficie morbida e capovolgerlo.
4. Allentare le viti con un cacciavite a croce.
5. Rimuovere il disco di taglio.
6. Allineare il nuovo disco di taglio con i fori sulla parte inferiore del robot e fissarlo con le viti.

Attenzione: Indossare guanti protettivi per evitare lesioni.


NEXLAWN VIDAR 800/1600




1




2




3




4



5



6



7

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre del producto | Disco de corte NexLawn (6 cuchillas de liberación rápida) |
| Modelo | MBDN10 |
| Anchura de corte | 20 cm |
| Número de cuchilla | 6 |

Nota: este disco de cuchillas está diseñado para los cortacéspedes NexLawn con un solo disco de corte y una anchura de corte de 20 cm (7.9").


1. Apague el robot.
2. Tape el LiDAR con su cubierta protectora.
3. Coloque el robot sobre una superficie blanda y dispóngalo boca abajo.
4. Afloje los tornillos con un destornillador Phillips.
5. Retire el disco de cuchillas.
6. Alinee el nuevo disco de cuchillas con los orificios en la parte inferior del robot y fíjelo con los tornillos.

Cuidado: Utilice guantes de protección para evitar lesiones.


NEXLAWN VIDAR 800/1600




1




2




3




4



5



6



7